

Stoppuhr No. 89 Anleitung

Funktion als Stoppuhr:

1/100 Sekunden sind die kleinste Einheit

Teilzeit, Gesamtzeit und Rundenzeit können angezeigt werden

Es können 9 Stunden 59 Minuten und 59999 Sekunden gemessen werden

Wenn die gespeicherten Daten abgerufen werden kann vorwärts und rückwärts geblättert werden

Es kann die schnellste, die langsamste und die durchschnittliche Teilzeit angezeigt werden

Die ersten 8 (10,30,60,90,120,150,180) gespeicherten Daten und die letzte gespeicherte Data können

Können nach dem zurückstellen abgerufen werden

Teilzeiten können aufgezeichnet werden (00-199)

Funktion als Timer:

Es kann ein count down und ein count up bis 10 Stunden eingestellt werden

Automatische Zeit beim Radfahren und Zeitanzeige

30 Sekunden verzögerte count down Zeit

Funktion als Schrittmacher

Voreinstellung von 10 Schritten pro Minute bis 320 ist möglich

Frequenz und Zeiten können angezeigt werden

Funktion als Zeitanzeige

Es können Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Tag und Woche angezeigt werden

Ein Alarm kann eingestellt werden

12/24 Stunden Zeitanzeige

Stopmodus

Das Programm kann geschlossen werden um Energie zu sparen

Stoppuhrfunktion:

Drücken Sie D um in den Stopmodus zu wechseln, mit A beginnen/beenden Sie die Zeitnehmung

Drücken Sie bei der Zeitnehmung B, dann wird die erste Rundenzeit in der oberen Linie angezeigt, die Teilzeit wird auf der mittleren Linie angezeigt, und die Gesamtzeit wird auf der unteren Linie angezeigt. Die Nummer der Runde wird in der oberen, linken Ecke angezeigt

Drücken Sie B nochmals um die zweite Rundenzeit und Teilzeit anzuzeigen

Wenn Sie B ein drittes Mal drücken, wird die 3. Runden- und Teilzeit angezeigt

Drücken Sie B wiederholt, dann können Sie fortfahren Runden- und Teilzeiten aufzuzeichnen

Drücken Sie im Zeitnahmeprozess A um die Zeitnahme zu beenden (Stop erscheint am display)

Drücken Sie im Zeitnahmeprozess C um die erste Runden- und Teilzeit aufzurufen, RECALL erscheint am display

Drücken Sie C nochmals um die zweite Runden- und Teilzeit anzuzeigen

Drücken Sie C zum dritten Mal um die 3. Runden- und Teilzeit anzuzeigen

Drücken Sie C wiederholt können die gespeicherten Daten vorwärts abgerufen werden, mit dem A Knopf können die Daten rückwärts abgerufen werden

Wenn Sie die B Taste im Speicherwiedergabe Modus drücken wird die schnellste Rundenzeit in der oberen und mittleren Linie angezeigt, die Nummer der schnellsten Runde wird unten angezeigt

Drücken Sie nochmals B und die langsamste Zeit wird in der oberen und mittleren Linie angezeigt, die Zahl der schnellsten Runde wird in der unteren Linie angezeigt

Wenn Sie B zum dritten Mal drücken, wird die durchschnittliche Rundenzeit auf der oberen und mittleren Linie angezeigt

Wenn die Zeitanzeige oder Teilzeit über 10 Stunden erreicht, können die schnellste, langsamste und durchschnittliche Rundenzeit nicht angezeigt werden

Drücken Sie im Stopmodus D um in den countdown Modus zu wechseln, TR wird in der oberen, linken Ecke angezeigt (wenn Sie A drücken beginnt automatisch ein 10 stündiger countdown)

Drücken Sie B um Sekunden, Minuten und Stunden zu wählen, die Zahlen beginnen zu blinken
Jedesmal wenn man den A Knopf drückt, wird 1 addiert (wenn Sie A länger als 2 Sekunden halten, erhöht sich die Zahl schneller)

Drücken Sie A um den countdown einzuschalten (wenn Sie nochmals drücken können Sie ihn auf Pause stellen), wenn der countdown 0 erreicht, ertönt 15 Sekunden Alarm, danach startet automatisch der nächste countdown (wenn der vorauseingestellte Wert unter 30 Sekunden ist, piepst es nur einmal)

Wenn der countdown in Pause ist, dann drücken Sie C um den 30 Sekunden countdown einzuschalten, er wird dann auf der ersten Linie gezeigt, drücken Sie C nochmals um den countdown zu beenden

Wenn der countdown auf Pause ist, dann drücken Sie B und das display wird auf 0 gestellt

Drücken Sie im countdown Modus D um in den Schrittmacher Modus zu wechseln, wenn Sie B drücken , dann können Sie die Frequenz/Minute wie folgt wählen:
10,20,30,40,60,80,120,160,240,320

Drücken Sie A um den Schrittmacher auf Pause zu stellen

Drücken Sie dann B und der Zähler wird auf 0 gestellt, beim nochmaligen Drücken von B, geht der Schrittmacher in den Ausgangszustand über

Beachten Sie: wenn Sie vom Schrittmacher wo anders hin wechseln, gehen gespeicherte Daten verloren

Zeitanzeigefunktion:

In der ersten Linie wird angezeigt: Woche, Alarmzeit und Alarm on/off

Die mittlere Linie zeigt Monat, Datum und Jahr

Die untere Linie zeigt die Zeit

Drücken Sie B um den Alarm einzugeben, drücken Sie A um die Ziffern zu ändern

Stopmodus: wenn Sie die Stoppuhr längere Zeit nicht benutzen, können Sie folgendermaßen in den Stopmodus gehen um Energie zu sparen, wenn Sie die Uhr wieder verwenden wollen, können Sie sie aktivieren.

Eingabe des Stopmodus: drücken Sie D um in den Schrittmacher Modus zu wechseln

Halten Sie C 3 Sekunden, bis alles aus ist, dann können Sie loslassen

Drücken Sie A 2 x um das display auszuschalten

Nachdem Sie den Stop Modus aktiviert haben, werden gespeicherte Daten gelöscht, die Uhr kehrt in den ursprünglichen Zustand zurück

Halten Sie im Stop Modus den Knopf C 3 Sekunden , dann erscheint links wake up und Sie können die Taste loslassen

Batterietausch:

Wenn die Ziffern auf der Anzeige undeutlich sind oder ganz verschwinden, dann tauschen Sie die Batterien:

1. Entfernen Sie die hintere Hülle
2. Entfernen Sie die Batterien und installieren Sie neue des gleichen Typs
3. Drücken Sie A,B,C,D einmal um die Uhr zurückzustellen
4. Geben Sie die Hülle wieder drauf